

# ANLEITUNG ZUM VERLEGEN VON ELASTILON®



Polyethylenfolie in einander 20 bis 25 cm überlappenden Bahnen auf dem Unterboden anbringen.



Auf der Polyethylenfolie wird Elastilon in nebeneinander liegenden Bahnen ausgerollt (diese dürfen sich also nicht überlappen).



Elastilon umdrehen, so dass die glatte Schutzschicht oben liegt.



Die ganze Fläche mit Elastilon bedecken.



Schutzfolie z.B. ein bis zwei Teile breit von der Klebeschicht abziehen. Die Klebeschicht ist jetzt sichtbar.



Die Hilfsfolie doppelt falten.



Die Hilfsfolie mit der Faltseite zur Wand sorgfältig auf die freigelegte Klebeschicht auflegen.



Die Hilfsfolie ist angebracht.



Erstes Parketteil bzw. erste Parkettbahn auf der Hilfsfolie anbringen.



Abstandshalter zwischen Wand und Parkettboden anbringen.



Zweites Parketteil gut schließend (nahtlos) in das erste treiben und anschließend die Hilfsfolie zwischen Elastilon und Parketteil(en) entfernen. Jetzt wird mit der eigentlichen Elastilon-Schutzschicht weitergearbeitet.



Ab jetzt können mehrere Teile nahtlos verlegt werden, bevor man die Schutzschicht zwischen dem Holz und Elastilon entfernt.



Der Boden kan nach dem Verlegen sofort belastet warden.

Achtung: Es empfiehlt sich, die Schmalseiten des Parkett- oder Dielenbodens in Nut und Feder mit normalem Holzleim zu verleimen.

